




# Руководство по быстрой настройке

Двухдиапазонный Wi-Fi роутер




## 1 Подключение устройства

- Если интернет-подключение идёт через разъём Ethernet, подключите его к порту Internet роутера (шаг 2.в), после чего перейдите к шагам 4 и 5.
- Если вы хотите настроить данный роутер в качестве точки доступа для расширения сети, перейдите в раздел Режим точки доступа на обороте.



- 4 Подключите блок питания к роутеру и включите роутер.
- 5 Проверьте, горят ли нижеуказанные индикаторы, чтобы убедиться в физическом подключении, после чего переходите к следующему разделу для настройки интернет-подключения.



Примечание: если индикаторы 2,4 ГГц и 5 ГГц не горят, нажмите и удерживайте кнопку WPS/Wi-Fi на задней панели дольше 2 секунд. Оба индикатора должны загореться.




Переверните страницу, чтобы завершить настройку сети.

## 2 Настройка сети

### Способ 1: с помощью приложения TP-Link Tether


#### 1. Загрузите приложение Tether.



#### 2. Откройте приложение Tether и войдите, используя свой TP-Link ID.

Примечание: если у вас нет аккаунта, его нужно создать.

#### 3. Нажмите кнопку + в приложении Tether и выберите Роутер > Wi-Fi роутер. Следуйте указаниям, чтобы завершить настройку и подключиться к интернету.



Интернет готов к использованию!

## Изменение настроек роутера

После настройки вы можете изменять настройки роутера с помощью интуитивно понятного приложения Tether или через веб-интерфейс, как изображено ниже.

- Подключите устройство к роутеру с помощью кабеля Ethernet или по Wi-Fi.
- Запустите браузер и введите в адресной строке <http://tplinkwifi.net>, войдите.

Примечание: если окно входа не появляется, перейдите к пункту В1 раздела Нужна помощь? данного руководства.

- Вносите необходимые изменения в настройки роутера.

Чтобы изменить:	Перейдите в:
Имя и пароль сети Wi-Fi	Базовая настройка > Беспроводной режим
Пароль входа в веб-интерфейс управления	Базовая настройка > Облако TP-Link (при входе через TP-Link ID) Дополнительные настройки > Системные инструменты > Администрирование (при входе с использованием пароля роутера)

### Способ 2: через браузер

#### 1. Подключите устройство к роутеру (по проводному или беспроводному соединению)

##### • Проводное соединение

Отключите Wi-Fi на своём компьютере и подключите его к роутеру с помощью кабеля Ethernet.

##### • Беспроводное соединение


a Используйте имя сети (SSID) и пароль, указанные на товарной этикетке роутера.

b Нажмите на иконку сети на компьютере либо перейдите в настройки Wi-Fi на смартфоне, после чего выберите SSID, чтобы подключиться к сети.

#### 2. Подключите роутер к интернету.

a Запустите браузер и введите в адресной строке <http://tplinkwifi.net> либо <http://192.168.0.1>. Создайте пароль для входа.

Примечание: если окно входа не появляется, перейдите к пункту В1 раздела Нужна помощь? данного руководства.



b Следуйте пошаговым инструкциям, чтобы настроить интернет-подключение и зарегистрироваться в сервисе Облако TP-Link.

Интернет готов к использованию!

## Нужна помощь?

#### B1. Что делать, если не появляется окно входа?

- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если у компьютера статический IP-адрес, выберите в настройках автоматическое получение IP-адреса.
- Проверьте, правильно ли введено в адресной строке браузера <http://tplinkwifi.net>. Вы также можете указать в адресной строке браузера <http://192.168.0.1> или <http://192.168.1.1> и нажмите Enter.
- Попробуйте использовать другой браузер и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.


#### B2. Что делать, если у меня нет доступа к интернету?

- Перезагрузите модем с роутером и повторите попытку.
- Проверьте, есть ли доступ к интернету, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера с помощью кабеля Ethernet. Если доступа к интернету нет, свяжитесь со своим интернет-провайдером.
- Войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в раздел **Базовая настройка > Схема сети**, чтобы проверить действительность IP-адреса. Если IP-адрес недействителен, проверьте физическое подключение или свяжитесь со своим интернет-провайдером.
- Если вы используете кабельный modem, войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в раздел **Дополнительные настройки > Сеть > Интернет > Клонирование MAC-адреса**, выберите Использовать текущий MAC-адрес компьютера и нажмите Сохранить. Перезагрузите modem и роутер.

#### B3. Как восстановить заводские настройки роутера?

## Режим точки доступа

Если у вас уже есть роутер, вы можете перевести данный роутер в Режим точки доступа, чтобы расширить существующую сеть. Следуйте указаниям ниже.



1. Включите питание роутера.

2. Подключите порт Internet роутера к порту Ethernet существующего роутера с помощью кабеля Ethernet, как показано выше.

3. Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля Ethernet либо по Wi-Fi, используя SSID (имя сети) и пароль Wi-Fi, указанные на товарной этикетке на нижней панели роутера.

4. Запустите браузер и введите в адресной строке <http://tplinkwifi.net>. Создайте пароль для входа.

5. Перейдите в **Дополнительные настройки > Рабочий режим**, выберите Точка доступа и нажмите Сохранить.

6. Дождитесь, когда роутер перезагрузится, после чего войдите и следуйте указаниям **Быстрой настройки**, чтобы завершить настройку.

Интернет готов к использованию!

• Не отключая питания роутера, нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели роутера, пока не мигнет индикатор питания.

• Войдите в веб-интерфейс управления роутером, перейдите в **Дополнительные настройки > Системные инструменты > Резервная копия и восстановление** и нажмите Восстановить. Роутер перезагрузится автоматически.

4. Что делать, если я забыл пароль для входа на страницу управления?

• Если вы входите через TP-Link ID, нажмите Забыл пароль на странице входа и следуйте указаниям по сбросу пароля.

• В противном случае, чтобы сбросить пароль нажмите и удерживайте кнопку Reset на задней панели роутера, пока не мигнет индикатор питания, после чего посетите <http://tplinkwifi.net>, чтобы создать новый пароль для входа.

5. Что делать, если я забыл пароль беспроводной сети?

• Если вы не меняли пароль Wi-Fi, используйте пароль по умолчанию, указанный на товарной этикетке на нижней панели роутера.

• Подключите компьютер непосредственно к роутеру с помощью кабеля Ethernet. Войдите в веб-интерфейс управления роутером на <http://tplinkwifi.net> и перейдите в раздел **Базовая настройка > Беспроводной режим**, чтобы узнать или сбросить свой пароль Wi-Fi.

Для получения техподдержки, услуг по замене, руководств пользователя и иной информации, посетите <https://www.tp-link.com/support> либо просто отсканируйте QR-код.

